

Grilli vain ulkokäyttöön. Kaasupullon sijoittaminen grillin alle on kielletty.

**MIKÄLI GRILLIN LÄHEISYYDESSÄ TUNTUU KAASUN HAJUA,
SULJE PULLOVENTTIILI VÄLITTÖMÄSTI .**

1. Sytyttäminen: Kiinnitä pulloventtiili kaasupulloon ja avaa se. Tarkista, että säätöpyörä on 0-asennossa. Käännä säätöpyörä sytytysasentoon: tällöin säätöpyörän tähtikuva osoittaa piezo-sytyttimen suuntaan eli tähtikuviot ovat vastakkain. Säätöpyörä kääntyy ensin tähän asentoon saakka. Paina säätöpyörä alas ja painele samalla piezo-sytyttimen nappia muutaman sekunnin välein, kunnes pilottiliekki syttyy. Pidä säätöpyörän nuppi alaspainettuna n.10-30 sekuntia, että liekinvarmistin ehtii lämmetä ja pilottiliekki jää palamaan. Tässä asennossa ei poltinputkiin tule vielä liekkiä.

HUOM ! Kaasuputken täytyminen saattaa kestää 15-30 sekuntia ennen kuin pilottiliekki syttyy. Mikäli pilottiliekki sammutetaan, on odotettava 1-2 minuuttia ennen uutta sytytystä.

- 2 Sytytä poltinputket kääntämällä säätöpyörä sytytysasennosta vastapäivään asteikon numeroidulle alueelle. Toisen poltinputken voi tarvittaessa sammuttaa punaisesta sulkuventtiilistä kääntämällä se pystyasentoon.
3. Sammuttaminen: Käännä säätöpyörää myötäpäivään pienemmälle teholle ja lopuksi nolnaan. Sulje pulloventtiili.

HUOM ! Älä koskaan väännä säätöpyörää väkisin, säädin rikkoutuu.